

GUIDE D'INSTALLATION

# Montez votre cuisine

étape par

étape !



CUISINES ÉLECTROMÉNAGER ET SALLES DE BAINS

**hygena**

[www.hygena.fr](http://www.hygena.fr)

Je prépare ma pièce  
et mes outils **4**

**3** Je monte  
mes meubles

J'installe  
mes meubles **18**


J'installe mon électroménager  
et mes plans de travail **22**

Je customise  
ma cuisine **31**

Vous venez de vous offrir une cuisine Hygena. Toute notre équipe vous remercie de la confiance que vous nous avez accordée. À travers ce guide, et pour votre entière satisfaction, nous vous accompagnons au-delà de l'achat de votre cuisine. Ce manuel a en effet pour but de vous aider à monter seul votre cuisine. Vous y parviendrez tout simplement en suivant attentivement chacune des étapes de la pose exposées page après page. Vous y retrouverez de nombreux conseils et précisions avec les « astuces du pro » et les « info + » qui vont vous rendre la pose encore plus accessible. Alors... Bonne installation !




# 1 Astuces pour la préparation




1.0

Vous avez certainement organisé votre cuisine en fonction des raccordements d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées. Si toutefois vous vous apercevez avant l'installation que les branchements ne correspondent pas exactement au plan, vous devez faire procéder aux changements nécessaires par une entreprise spécialisée ou, dans la mesure du possible, modifier la configuration initialement envisagée en inversant par exemple, deux meubles entre eux.




1.7

Avant de commencer, recouvrez éventuellement le sol de bâches ou de cartons pour éviter d'abîmer le revêtement.




1.8

Avant le montage, sortez les outils dont vous aurez besoin pour toujours tout avoir à portée de main. Vérifiez si les outils rechargés par batterie sont prêts à fonctionner !




1.1

Avez-vous pensé aux prises électriques dans la surface de travail ? Il faut disposer d'au moins 3 à 4 prises libres. Celles-ci doivent être placées dans des zones de travail accessibles. Si vous posez un four micro-ondes, il faut impérativement prévoir une prise électrique qui sera monopolisée durablement par cet appareil. Si vous utilisez à cet endroit, de façon ponctuelle, d'autres appareils ménagers, optez de préférence pour plusieurs prises de courant. Hygena peut également vous proposer des prises esthétiques et faciles à installer pour un usage occasionnel ou permanent. Parlez-en à votre vendeur-concepteur.




1.9

Pour de nombreuses opérations, comme pour la disposition du plan de travail, vous aurez besoin de l'aide d'une seconde personne. Assurez-vous de disposer de cette aide en temps voulu.




1.2

S'il n'y a encore aucun revêtement de sol, posez-le avant d'installer votre cuisine.




1.10

Prenez rendez-vous d'avance avec des entreprises spécialisées pour que les appareils ménagers puissent être raccordés aux réseaux d'eau, de gaz et d'électricité, ainsi qu'à l'évacuation des eaux usées, immédiatement après l'installation. Ces branchements doivent être exclusivement réalisés par des professionnels.




1.3

Nous vous conseillons d'installer le carrelage mural en crédence après l'installation de vos meubles.




1.11

Pour installer votre cuisine, comptez environ 3 heures par mètre ! Commencez avant tout par vous assurer de bonnes conditions de luminosité et/ou créez celles-ci via une lumière artificielle suffisante.




1.4

Avez-vous pensé à repeindre, tapisser, nettoyer la pièce ou à habiller les murs ? Ces travaux seront plus difficiles à réaliser après l'installation de votre cuisine.




1.12

Afin de ménager votre dos, dégagez une surface de travail pour l'assemblage des meubles. Pour ce faire, vos plans de travail emballés et retournés sur des tréteaux pourront être utilisés comme une table de travail.




1.5

Pour avoir suffisamment de place pour travailler, laissez dans la pièce uniquement ce dont vous avez réellement besoin.




1.13

Déballiez un carton contenant un meuble uniquement si vous avez l'intention de l'assembler immédiatement. Sinon, les différentes pièces risquent de se mélanger les unes aux autres.



1.6

En reprenant le plan d'implantation de votre cuisine, attribuez respectivement aux éléments représentés sur le plan des numéros qui se suivent. Attribuez le même numéro au lot d'éléments coordonnés, et triez les cartons selon la suite de numéros. Ainsi, vous aurez toujours une vue d'ensemble claire pendant toute la durée de l'installation de votre cuisine.



1.14

Une fois les opérations d'assemblage et d'installation terminées, regroupez et conservez les notices de montage et autres manuels d'utilisation.


# 2 Les outils

## Astuce du pro


Veillez adapter la force de torsion à la taille de la vis pour éviter toute rotation excessive ou trop faible.




2.0  
Niveau



2.1  
Visseuse à batterie rechargeable / Perceuse




2.2  
Scie sauteuse




2.3  
Scie




2.4  
Détecteur de câble



2.5  
Pistolet agrafeur



2.6  
Serre-joint




2.7  
Marteau




2.8  
Maillet




2.9  
Mètre



2.10  
Crayon




2.11  
Tournevis cruciforme



2.12  
Clé à molette  
Ø 9 mm



2.13  
Pinceau



2.14  
Cutter



2.15  
Foret à bois  
Ø 5 mm



2.16  
Foret à bois  
Ø 10 mm




2.17  
Foret à béton  
Ø 8 mm

### 3 Matériel de fixation - pour récapituler

3.0


#### Éléments d'assemblage




N° 98  
Cheville métallique,  
8 x 24 mm




N° 76  
Boîtier excentrique,  
zinc moulé sous  
pression, brillant




N° 146  
Cache pour boîtier  
excentrique, blanc  
à tige arrondie




N° 70  
Cheville à béton,  
8 mm, grise



N° 69  
Piton à pas de vis  
avec encoche -  
5,2 x 55 mm,  
galvanisé




N° 278  
Accroche pour  
élément




N° 164  
Vis, 4 x 30 mm,  
galvanisée

3.2


#### Protection anti-basculement




N° 70  
Cheville béton,  
8 mm, grise




N° 191  
Vis,  
4,5 x 15 mm,  
galvanisée



N° 417  
Vis,  
4,5 x 30 mm,  
galvanisée




N° 175  
Vis,  
4,5 x 45 mm,  
galvanisée




N° 214  
Équerre  
antibasculement

3.3


#### Accessoires




N° 370  
Charnière clipsée  
pré-montée,  
nickelée




N° 502  
Support de fond




N° 523  
Équerre universelle,  
galvanisée



N° 371  
Plaque de montage  
en croix




N° 535  
Vis Euro  
pour étagère




N° 536  
Ferrure de jonction  
pour étagère

3.5


#### Pièce de jonction de façades




N° 520  
Pièce de jonction de  
façade, transparente




N° 418  
Vis,  
3,5 x 17 mm,  
galvanisée




Angle et joint  
de plinthe



N° 477  
Accessoires pour  
plinthe



N° 505  
Clip plastique




N° 506  
Pieds, set de 2

3.6


#### Angle et joint de plinthe

3.7


#### Tiroir amortisseur à sortie totale




N° 521  
Adaptateur de  
façade, à droite




N° 522  
Adaptateur de  
façade, à gauche




N° 526  
Attache façade  
tiroir, zinc moulé  
sous pression



N° 428  
Vis,  
4 x 20 mm,  
galvanisée



N° 519  
Cache



N° 451  
Vis Euro,  
6,3 x 12,5 mm,  
galvanisée

### 4 Attention : flancs visibles - côtés de meubles échangeables



4.0



4.1

Les caissons standards pour les éléments hauts, bas et armoires sont blancs. Selon les modèles, différentes finitions vous sont proposées lors de la conception de votre cuisine. Dans un souci d'esthétique, vous avez choisi des flancs de couleur assortis à la façade de votre modèle. Lors de l'assemblage des éléments concernés (hauts et/ou bas et/ou armoire), vous remplacerez simplement les flancs blancs visibles des caissons standards par les flancs de couleur commandés.

### 5 Attention : surflancs visibles - panneau additionnel



5.0




5.1



5.2

Pour une finition parfaite de votre cuisine, vous avez prévu d'installer des surflancs assortis au revêtement de vos façades en MDF haute brillance. Ces surflancs sont plaqués sur les flancs blancs des caissons et ont une épaisseur de 20 mm qu'il faut prévoir lors de la conception de la cuisine. La fixation des surflancs est réalisée par vissage de l'intérieur du caisson. Pour vous y aider, vous pouvez utiliser les lignes de perçages intérieures. Pour les éléments hauts et bas, nous vous conseillons d'utiliser 4 vis par panneau. Pour les côtés d'armoires ou de dessertes en hauteur, vous utiliserez 6 à 8 vis par panneau à adapter.

## 6 Assemblage des meubles hauts



6.0

Attention ! Veuillez à ouvrir le carton contenant les éléments à plat. Avant l'assemblage, contrôlez le contenu en reprenant la liste des pièces individuelles accompagnant la notice d'installation, et ce afin de vérifier qu'il ne manque rien.



6.1


Ouvrez le sachet de quincaillerie. Engagez les chevilles métalliques (p6, chap 3.0, n°98) et les chevilles bois dans les trous prévus à cet effet, suivant la notice d'installation.



6.2

### Astuce du pro

Enfoncez les boîtiers excentriques (p6, chap 3.0, n°76) suivant la notice d'installation. Veillez à ce que la flèche (▲) soit orientée vers le perçage chanfreiné.




6.3

Une fois les pièces de quincaillerie mises en place, assurez-vous qu'elles sont positionnées dans les bons trous de perçage.

### Astuce du pro

Si, par mégarde, vous aviez mal inséré les boîtiers, vous pouvez les enlever avec un tournevis cruciforme.



6.4

Vous pouvez maintenant assembler le fond, le dessus et les flancs du caisson.



6.5

Faites tourner le boîtier excentrique dans le sens de la flèche (↻) afin d'assembler solidement le fond, le dessus et l'un des côtés du caisson.



6.6

Fixez les boîtiers de suspension dans les angles supérieurs droit et gauche du caisson à l'aide des vis fournies (sachet de quincaillerie : p6, chap 3.1 n°278 + n°164).



6.7

Les boîtiers de suspension ne doivent pas chevaucher la rainure mais doivent être alignés sur le bord de celle-ci.



6.8

Une fois le sens d'ouverture de la porte déterminé, placez les plaques de montage en croix (sachet de quincaillerie : n°371) sur le côté de butée de porte.

### Astuce du pro

Avant de poser les plaques de montage en croix, vérifiez le sens d'ouverture des portes en reprenant le plan de conception de votre cuisine.

### Astuce du pro

Pour plus d'esthétique, les plaques de montage en croix seront mises en place après l'installation des caissons. Elles permettront de masquer les vis de jonction des caissons.



6.9

Assemblez le second côté du caisson en donnant de légers coups de maillet. Faites tourner le boîtier excentrique dans le sens de la flèche (↻) afin d'assembler solidement l'ensemble. Faites ensuite glisser le fond du caisson dans la rainure, le côté avec encoches permettant le passage des boîtiers de suspension.



6.10

Veillez à ne pas abîmer l'arête inférieure du fond de votre caisson. Une fois en place, la paroi arrière doit être plane par rapport au fond et au dessus du caisson. Fixez-la avec les pointes fournies en respectant un écart de 7 cm environ entre chaque pointe.

### Astuce du pro

La paroi arrière du caisson est fixée par des pointes. C'est la garantie d'un angle droit entre les côtés, le fond et le dessus du caisson.


### ASTUCE !

À la place des pointes, vous pouvez utiliser un pistolet à agrafes pour fixer la paroi arrière du caisson.



6.11

Insérez les charnières clipsées prémontées nickelées (p6, chap 3.3, n°370) dans les perçages de la façade prévus à cet effet.



6.12

Une fois les charnières clipsées en place, vissez pour les fixer à la façade.



6.13

Vous mettez les façades en place seulement après avoir suspendu les caissons au mur.

### Astuce du pro

N'oubliez pas d'intégrer l'amortisseur de porte BLUMOTION ! Il permet la fermeture douce et légère des portes. Plus d'infos sur cet accessoire en page 33, chap. 23.5.



6.14

Attention ! Le perçage des poignées est une opération délicate. Soyez donc précis et organisé !

**Astuce du pro**

En cas de pré-perçage sur l'envers de la façade, vérifiez toujours, avant de percer, que l'écartement correspond à celui des poignées choisies. Veillez, lors du perçage des poignées à utiliser un pare-éclats en bois quelconque comprimé sur la face décorative de la façade.



6.15

**Astuce du pro**

Pour fixer les poignées, n'utilisez pas la visseuse à batterie rechargeable mais un tournevis cruciforme de taille adaptée.

## 7 Assemblage des meubles bas



7.0

Attention ! Veillez à ouvrir le carton contenant les éléments à plat. Avant l'assemblage, contrôlez le contenu en reprenant la liste des pièces individuelles accompagnant la notice d'installation, et ce afin de vérifier qu'il ne manque rien.



7.1

Ouvrez le sachet de quincaillerie. Engagez les chevilles métalliques (p6, chap 3.0, n°98) et les chevilles bois dans les trous prévus à cet effet, suivant la notice d'installation.



7.2

Enfoncez les boîtiers excentriques (p6, chap 3.0, n°76) suivant la notice d'installation. Veillez à ce que la flèche (▲) soit orientée vers le perçage chanfreiné.

**Astuce du pro**

Si, par mégarde, vous aviez mal inséré les boîtiers, vous pouvez les enlever avec un tournevis cruciforme.




7.3

Fixez les deux traverses en faisant tourner les boîtiers excentriques dans le sens de la flèche (↻) afin de les solidariser solidement au premier côté du caisson.



7.5

Fixez les coulisses du tiroir sur les côtés du caisson en suivant la notice d'installation (p6, chap 3.7, n°451).




7.4

Ouvrez maintenant le carton contenant le tiroir. Vérifiez que rien ne manque au contenu.



7.6

Une fois le sens d'ouverture de la porte déterminé, placez les plaques de montage en croix (sachet de quincaillerie : n°371) sur le côté de butée de la porte.



7.7

Vérifiez que les perçages prévus pour la mise en place des charnières dans la porte correspondent bien avec la fixation des plaques en croix.

**Astuce du pro**

Pour plus d'esthétique, les plaques de montage en croix seront mises en place après l'installation des caissons. Elles permettront de masquer les vis de jonction des caissons.



7.8

Désolidarisez les pieds puis leurs embases (p6, chap 3.6, n°506) Ne conservez dans un premier temps que ces embases. Enfoncez-les sur le fond extérieur du caisson dans les 4 perçages prévus à cet effet. Veillez à taper uniformément sur l'embase sinon les chevilles plastiques pourraient casser.

**Astuce du pro**

Pour les éléments juxtaposés les uns aux autres dans un linéaire, l'embase des pieds est enfoncée de telle sorte que l'extension latérale soutienne les côtés du caisson et en supporte ainsi le poids.



7.9

Fixez le fond du caisson à ses côtés en tournant les boîtiers excentriques dans le sens de la flèche (↻) afin d'assembler solidement le fond et les côtés du caisson.

**Astuce du pro**

Pour les éléments situés en fin d'implantation, l'extension latérale de l'embase du pied ne sera pas orientée vers l'extérieur du caisson. Une telle position ne permettrait pas le clipsage de la plinthe retour.



**7.10**  
Une fois le caisson assemblé, faites glisser la paroi arrière dans la rainure en le poussant au maximum.



**7.11**  
Une fois en place, la paroi arrière doit être plane par rapport au fond et au dessus du caisson. Fixez-la avec les pointes fournies en respectant un écart de 7 cm environ entre chaque pointe.

**Astuce du pro**

La paroi arrière du caisson est fixée par des pointes. C'est la garantie d'un angle droit entre les côtés, le fond et le dessus du caisson.

**ASTUCE !**  
À la place des pointes, vous pouvez utiliser un pistolet à agrafes pour fixer la paroi arrière du caisson.



**7.12**  
Revissez les pieds sur leurs embases en leur laissant une longueur de 170 mm (p6, chap 3.6, n°506).

**Astuce du pro**

Revissez les pieds sur leurs embases en leur laissant une longueur de 170 mm. Après installation, la plinthe pourra ainsi être mise en place avec son clip.



**7.13**  
Lors de l'installation des éléments, veillez à ce que les pieds ne soient pas excessivement sollicités en basculant car ils pourraient se briser.



**7.14**  
Insérez les charnières clipsées prémontées nickelées (p6, chap 3.3, n°370) dans les perçages de la façade prévus à cet effet. Une fois les charnières clipsées en place, vissez pour les fixer à la façade.





**7.15**  
Vous mettez les façades en place seulement après avoir fixé les caissons au mur. Posez maintenant les poignées en vous reportant aux explications des chapitres 6.14 et 6.15.

**Info +**

N'oubliez pas d'intégrer l'amortisseur de porte BLUMOTION ! Il permet la fermeture douce et légère des portes. Plus d'infos sur cet accessoire en page 33, chap. 23.5.

## 8 Assemblage des armoires de rangement




**8.0**  
Attention ! Veillez à ouvrir le carton contenant les éléments à plat. Avant l'assemblage, contrôlez le contenu en reprenant la liste des pièces individuelles accompagnant la notice d'installation, et ce afin de vérifier qu'il ne manque rien.



**8.1**  
Ouvrez le sachet de quincaillerie. Engagez les chevilles métalliques (p6, chap 3.0, n°98) et les chevilles bois dans les trous prévus à cet effet, suivant la notice d'installation.

**Astuce du pro**


Enfoncez les boîtiers excentriques (p6, chap 3.0, n°76) suivant la notice d'installation. Veillez à ce que la flèche (▲) soit orientée vers le perçage chanfreiné.



**8.2**  
Une fois les pièces de quincaillerie mises en place, assurez-vous qu'elles sont positionnées dans les bons trous de perçage.



**8.3**  
Détachez les pieds puis dévissez les embases (p6, chap 3.6, n°506). Ne conservez dans un premier temps que ces embases. Enfoncez-les sur le fond extérieur du caisson dans les 4 perçages prévus à cet effet. Veillez à taper uniformément sur l'embase sinon les chevilles plastiques pourraient casser.



**8.4**  
Une fois le sens d'ouverture de la porte déterminé, placez les plaques de montage en croix (sachet de quincaillerie : n°371) sur le côté de butée de la porte. Vérifiez que les perçages prévus pour la mise en place des charnières dans la porte correspondent bien avec la fixation des plaques en croix.

**Astuce du pro**

Pour plus d'esthétique, les plaques de montage en croix seront mises en place après l'installation des caissons. Elles permettront de masquer les vis de jonction des caissons.



**8.5**  
En fonction du modèle d'armoire, des points de vissage nécessaires au positionnement des étagères intermédiaires sont prévus sur les côtés de l'armoire. Placez les vis Euro dans ces perçages (p6, chap 3.4, n°535).




**8.6**  
Introduisez les ferrures de jonction (p6, chap 3.4, n°536) sur les étagères intérieures afin qu'elles viennent s'encaster sur les vis Euro (p6, chap 3.4, n°535).



**8.7**  
Si votre armoire est équipée d'un panier coulissant, fixez les coulisses : poussez le levier en plastique vers le haut et étirez le rail extensible.



**8.9**  
Vous déterminerez la position des coulisses en fonction de la hauteur de remplissage souhaitée pour le panier. Fixez les coulisses sur les côtés de l'armoire avec une visseuse rechargeable en utilisant les vis prévues dans le sachet de quincaillerie.



**8.11**  
Fixez la traverse en faisant tourner les boîtiers excentriques dans le sens de la flèche (↻) afin de la solidariser au premier côté du caisson. Fixez ensuite le second côté du caisson en tournant les boîtiers excentriques dans le sens de la flèche (↻).



**8.13**  
En cas d'encastrement d'un four et d'un réfrigérateur, la paroi arrière doit être découpée.

#### Astuce du pro

Il faut impérativement réduire la paroi arrière puisque les appareils ménagers ont besoin d'une entrée et d'une sortie d'air. C'est une protection contre la surchauffe des appareils.



**8.8**  
Sur le côté de butée de la porte, placez un tube d'écartement sous le rail.



**8.10**  
Fixez le fond, le dessus et le premier côté de l'armoire en tournant les boîtiers excentriques dans le sens de la flèche (↻) afin de solidariser ces différents éléments entre eux.



**8.12**  
Une fois le caisson assemblé, faites glisser la paroi arrière dans la rainure en la poussant au maximum.



**8.14**  
Tirez la paroi arrière jusqu'au trait de découpe et entaillez-la à l'aide d'un cutter en suivant votre repère.

#### Astuce du pro

le tube d'écartement permet au panier coulissant de ne pas frotter sur la porte lorsqu'on le tire.

#### Astuce du pro


La paroi arrière doit être ajustée en fonction du type d'appareil électroménager qui sera encastré.

#### Astuce du pro

En vue de la découpe de la paroi arrière, veillez à l'introduire face blanche sur le dessus. Faites le marquage de vos traits de découpe au crayon.



**8.15**  
Retirez la paroi arrière découpée puis replacez-la dans la rainure de telle sorte que la face blanche soit à l'intérieur du caisson.



**8.17**  
Lors de l'installation des éléments, veillez à ce que les pieds ne soient pas excessivement sollicités en basculant car ils pourraient se briser.




**8.18**  
Placez l'étagère intérieure sur les vis Euro (p6, chap 3.4, n°535) de sorte qu'elles viennent s'encaster dans les ferrures de jonction.



**8.20**  
Placez le panier coulissant sur les coulisses montées dans le caisson jusqu'à ce que la charnière se bloque en position.



**8.16**  
Une fois en place, la paroi arrière doit être plane par rapport au fond et au dessus du caisson. Fixez-la avec les pointes fournies en respectant un écart de 7 cm environ entre chaque pointe.



**8.19**  
Assemblez le panier coulissant selon la notice d'installation jointe.



**8.21**  
Mettez les façades en place seulement après avoir fixé les caissons au mur.

#### Info +

Utilisez toute la place ! Les rangements coulissants vous permettent de faire régner l'ordre dans vos armoires !

#### Astuce du pro

La paroi arrière du caisson est fixée par des pointes. C'est la garantie d'un angle droit entre les côtés, le fond et le dessus du caisson.

#### ASTUCE !

À la place des pointes, vous pouvez utiliser un pistolet à agrafes pour fixer le fond du caisson.



8.22

Attention ! Le perçage des poignées est une opération délicate. Soyez donc précis et organisé ! Posez maintenant les poignées en vous reportant aux explications des chapitres 6.14 et 6.15.

## Info +

N'oubliez pas d'intégrer l'amortisseur de porte BLUMOTION ! Il permet la fermeture douce et légère des portes. Plus d'infos sur cet accessoire en page 33, chap. 23.5.



8.23

Après ajustement des portes, posez les pièces de jonction de façades transparentes en utilisant les vis Spax (p6, chap 3.5, n°520 + 418) afin de pouvoir ouvrir deux portes simultanément.

## Astuce du pro

Les pièces de jonction de façades vous seront utiles si vous n'intégrez pas d'appareils électroménagers dans votre armoire.



9.4

Insérez les adaptateurs de façade droit et gauche (p6, chap 3.7 n°521 + 522) dans les trous de perçage prévus à cet effet suivant la notice d'installation.



9.5

Positionnez les attaches façade (p6, chap 3.7, n°526) sur l'adaptateur suivant la notice d'installation et fixez-les avec les vis prévues (p6, chap 3.7, n°428).



9.6

## Astuce du pro

En fonction de la hauteur de façade, il existe deux possibilités de vissage. Reportez-vous au schéma gravé sur les adaptateurs de façade.



9.7

## Astuce du pro

Enclenchez l'attache de façade (cf. flèche). Bloquez la façade de tiroir en position en introduisant les attaches de façade dans les dormants du tiroir jusqu'à enclenchement total. Attention de ne pas vous coincer les doigts !

## 9 Assemblage des tiroirs amortisseurs à sortie totale



9.0

Attention ! Veillez à ouvrir le carton contenant les éléments à plat. Avant l'assemblage, contrôlez le contenu en reprenant la liste des pièces individuelles accompagnant la notice d'installation, et ce afin de vérifier qu'il ne manque rien.



9.1

Assemblez le dormant gauche à l'arrière du tiroir par une pression latérale jusqu'à ce que la pièce se bloque en position.



9.8

## Info +

Vous n'avez pas prévu de rangement adapté pour vos couverts ? Hygena propose des range-couverts convenant à toutes les dimensions de tiroirs. Plus d'infos sur cet accessoire en page 32, chap. 23.0.



9.9

Introduisez le tiroir dans le caisson du meuble en plaçant sur les coulisses. Testez son ouverture et sa fermeture afin de vous assurer que son assemblage est correct.



9.2

Répétez l'opération en assemblant le dormant droit du tiroir.



9.3

Faites glisser le fond du tiroir dans la rainure prévue à cet effet.



9.10

## Astuce du pro

L'ajustement des façades ne doit se faire qu'après installation de toute la cuisine. C'est la seule manière de garantir un résultat satisfaisant.

Une fois les façades ajustées, clipsez les caches (p6, chap 3.7, n°519) sur les côtés des tiroirs afin de masquer les zones de réglage.



9.11

## Astuce du pro

Attention ! Le perçage des poignées est une opération délicate. Soyez donc précis et organisé !

Posez maintenant les poignées en vous reportant aux explications des chapitres 6.14 et 6.15.

## 10 Installation des meubles bas / des meubles hauts



10.0

Lors de l'installation des éléments, veillez à ce que les pieds ne soient pas excessivement sollicités en basculant car ils pourraient se briser.



10.1

Commencez votre installation par l'angle de votre cuisine. Les dimensions des meubles bas d'angle peuvent varier d'un modèle à l'autre. Reportez-vous à la notice de votre meuble pour retrouver toutes ces informations spécifiques. Utilisez un niveau pour stabiliser le meuble par rapport au sol et au mur.



10.2

Dévissez les pieds pour qu'ils aient une longueur de 170 mm. Après installation complète, la plinthe pourra ainsi être mise en place avec son clip (hauteur de plinthe 170 mm).



10.3

Si le sol de votre cuisine n'est pas tout à fait plan, repérez la hauteur de pied la plus basse. Cette hauteur ne pourra pas être inférieure à 165 mm. La plinthe découpée selon cette hauteur pourra ainsi être clipsée sur toute la longueur du linéaire.



10.4

Réglez la hauteur des pieds avant et arrière. Pour aligner un caisson par rapport au mur, placez votre niveau comme indiqué sur la photo.



10.5

Placez le fileur d'angle en vous reportant à la notice d'installation du meuble d'angle, et vissez (vis p6, chap. 3.2, n°417).



10.6

Ajustez le meuble suivant au fileur d'angle en utilisant les vis Spax (p6, chap 3.2, n°417).



10.7

Les meubles d'angle de votre cuisine sont ajustés !

### Astuce du pro

Respectez les mêmes dimensions lors du vissage !



10.8

### Astuce du pro

Les meubles bas sont équipés d'un système anti-basculement qui permet de fixer les meubles au mur. Pour des raisons de sécurité, cette fixation murale est obligatoire.

Attention ! Avant de percer le mur, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles électriques dans la zone de perçage. Utilisez pour cela un détecteur de câbles que vous trouverez dans votre grande surface de bricolage.

Pour plus d'esthétique, les plaques de montage en croix (n°371) seront mises en place après l'installation des caissons. Elles permettront de masquer les vis de jonction des caissons.

## 11 Travaux préalables à l'installation des meubles hauts



11.0

Déterminez la hauteur à laquelle vous devez positionner les pitons sur lesquels seront fixés les meubles hauts. La hauteur de pose peut varier en fonction du modèle de meuble.

### Info +

Pour déterminer la distance entre meubles bas et meubles hauts, la hauteur des éléments hauts sert de repère.



11.1

En utilisant le niveau, vérifiez l'alignement puis tirez un trait sur la largeur du mur.

## 12 Installation des meubles hauts



11.2

Les points de perçages des pitons sont définis à partir du trait tracé sur le mur. La distance entre les points de perçages correspond à la largeur du meuble haut moins 5 cm (2,5 cm de retrait de chaque côté par rapport au flanc gauche et au flanc droit du meuble).



11.3

Attention ! Avant de percer le mur, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles électriques dans la zone de perçage. Utilisez pour cela un détecteur de câbles que vous trouverez dans votre grande surface de bricolage.

### Info +

**Veillez respecter impérativement les recommandations suivantes.**



11.4a

Introduisez les pitons de fixation fournis dans le sachet de quincaillerie (p6, chap 3.1, n°69) dans la cheville de sorte qu'ils soient encore à 1 cm du mur.



11.4b

### Info +

Pensez aux réglettes de fixation murale multi-supports si pratiques ! La pose des meubles hauts est ainsi plus facile. Plus d'infos sur ces accessoires en page 33, chap 23.4.



11.5

Détail du matériel de fixation pour meubles hauts (p6, chap 3.1 n°70 + chap 3.2 n°175, 191 + 214).

### Astuce du pro

**Le type de fixation murale que vous utiliserez dépend de la qualité du mur. Les chevilles (n°70) mises à disposition dans le sachet de quincaillerie, sont prévues exclusivement pour les murs pleins.**



11.6

En utilisant un niveau, vous déterminez l'alignement des meubles hauts.

### Info +

Pour déterminer la distance entre meubles bas et meubles hauts, la hauteur des éléments hauts sert de repère.



11.7

L'élément haut est posé par l'équerre (n°214) sur la fixation murale pour éviter tout basculement potentiel. Il faut pour cela percer un trou et introduire la cheville. Tournez ensuite l'équerre avec la vis (n°175) dans la cheville (n°70). L'équerre est maintenant fixée par la vis (n°191) à l'élément haut.



11.8

Vue d'un meuble haut installé et stabilisé par une équerre.

### Info +

Utilisez toute la place ! Les rangements coulissants vous permettent de faire régner l'ordre dans vos armoires !



12.0

La pose des meubles hauts débute par le meuble haut d'angle qui doit être aligné avec le meuble bas d'angle. Accrochez le meuble aux pitons chevillés précédemment.

### Astuce du pro

Les dimensions des meubles hauts d'angle peuvent varier d'un modèle à l'autre. Reportez-vous à la notice de votre meuble pour retrouver toutes ces informations spécifiques.



12.1

Grâce au niveau, orientez le meuble haut au moyen des vis de réglage du boîtier de suspension de ce caisson (p6, chap 3.1, n°278). Le meuble haut est réglé vers le bas ou le haut par la vis supérieure.



12.2

La vis inférieure du boîtier de suspension permet d'avancer le caisson ou de le repousser vers le mur.

### Astuce du pro

Placez le niveau sur le dessus des caissons afin de vous assurer de leur alignement.



12.3

Une fois tous les éléments hauts suspendus, serrez-les avec des serre-joints.



12.4

Une fois les meubles serrés entre eux, vérifiez de nouveau l'alignement en plaçant le niveau à la verticale.



12.5

Si l'alignement est correct, utilisez les vis faisant partie du sachet de quincaillerie (p6, chap 3.2, n°417), pour visser les meubles hauts entre eux.

### Astuce du pro

Pour plus d'esthétique, les plaques de montage en croix (n°371) seront mises en place après l'installation des caissons. Elles permettront de masquer les vis de jonction des caissons.

## 13 Installation du lave-vaisselle



13.0

Pour installer votre lave-vaisselle, reportez-vous scrupuleusement aux instructions du fabricant. La hauteur du lave-vaisselle doit être identique à celle des meubles situés de part et d'autre de l'appareil.



13.1

Mettez le lave-vaisselle à niveau (hauteur et profondeur) en utilisant les pieds réglables de celui-ci.

### Astuce du pro

Préparez le lave-vaisselle de manière à ce que les branchements soient bien accessibles. À cet égard, lisez attentivement le mode d'emploi de l'appareil. La plupart des lave-vaisselle comprennent un pare-vapeur. Collez celui-ci sous le plan de travail posé sur le lave-vaisselle. Le plan de travail sera ainsi protégé ultérieurement contre l'humidité, et donc aussi des gonflements.

### Veillez respecter impérativement les recommandations suivantes :

1. Les branchements du four et de la plaque de cuisson ainsi que le raccordement au réseau d'eau et de gaz doivent être effectués exclusivement par une entreprise spécialisée.
2. La garantie du fabricant ne s'appliquerait plus sur les appareils électroménagers dont les câbles auraient été raccourcis.
3. Avant la mise en service de vos appareils électroménagers, lisez soigneusement le mode d'emploi qui les accompagne.

## 14 Découpes évier / plaque de cuisson



14.0

Marquez les surfaces sur lesquelles un évier et/ou une plaque de cuisson sont prévus.



14.1

Adaptez les dimensions à la profondeur du plan de travail. Vérifiez les indications du fabricant pour obtenir les cotes d'encastrement précises.

### Astuce du pro

Vérifiez une nouvelle fois les dimensions prises. Il arrive à tout le monde de se tromper, il serait dommage de mal couper un plan de travail.



14.2

Les dimensions marquées sont contrôlées en positionnant l'évier et la plaque de cuisson aux emplacements prévus.



14.3



14.4

Percez les angles à l'aide d'un foret à bois de 10 mm (face décorative du plan de travail visible).




14.5

En insérant la lame de votre scie sauteuse dans le trou percé, vous pouvez à présent découper le plan de travail.

### Astuce du pro

Vous trouverez dans votre grande surface de bricolage des lames de scie spécialement conçues pour découper les plans de travail.



14.6

Assurez-vous que rien ne se trouve sous le plan de travail, susceptible d'être endommagé par la scie.



14.7

Une fois les découpes effectuées, disposez les plans de travail sur les éléments bas. Vérifiez la profondeur d'encastrement de l'évier et de la plaque de cuisson. Marquez les pièces en bois qui pourraient éventuellement gêner l'installation des éléments à encastrer (ex. traverse).

### Astuce du pro

Attention ! Découpé, il arrive que le plan de travail se casse lorsqu'il est manipulé. Faites-vous aider d'une autre personne pour le mettre en place.



14.8

Une fois le marquage effectué, retirez le plan de travail.



14.9

Chantournez à la scie les endroits gênants marqués.



14.10

Fixez à présent vos plans de travail en vous reportant au point 15 de ce guide d'installation.

### Astuce du pro

Recouvrez les arêtes des découpes, réalisées pour l'évier, de colle, de vernis résistant à l'eau ou de silicone à la spatule. C'est la garantie d'une protection contre l'apparition d'humidité. Remplacez les plans de travail et appliquez un produit hydrofuge sur les arêtes de la découpe de l'évier.



14.11

### Astuce du pro

Pour fixer l'évier, servez-vous de préférence d'un tournevis cruciforme. Après les opérations de découpe et d'étanchéité, fixez l'évier à l'aide du matériel de fixation fourni par le fabricant, et ce conformément à ses indications.

## 15 Fixation du plan de travail sur mesure



15.0  
Détail du matériel de fixation pour plans de travail.



15.1  
Avec un foret à bois de 5 mm, percez sur l'axe central des traverses avant et arrière, en respectant des écarts réguliers. La distance entre les perçages doit être comprise entre 50 et 60 cm.



15.2  
Répartissez régulièrement les chevilles plates fournies dans la rainure du plan de travail. Ceci garantit des plans de travail à surface plane au niveau des joints. Comme représenté sur la photo, enduisez les arêtes brutes de colle de manière uniforme.

**Info +**  
Lavez immédiatement les résidus de colle après le vissage.



15.3  
Posez maintenant le plan de travail sur les éléments bas et assemblez les angles.



15.4  
Une fois les plans de travail assemblés, disposez les joints entre les plans dans le dégagement prévu et consolidez l'ensemble à l'aide de la clé à molette.

**Astuce du pro**  
Vérifiez que les panneaux sont plans les uns par rapport aux autres. Si ce n'est pas le cas, corrigez en utilisant un maillet.



15.5  
Avant de visser les plans de travail, mesurez les débords par rapport aux meubles bas. Repoussez le plan de travail de telle sorte que ce débord soit le plus régulier possible. Vissez à présent les vis dans les trous de perçage prévus au point 15.1 et fixez le plan de travail. Vous pouvez à présent insérer votre plaque de cuisson.



**Astuce du pro**  
Faites une pause bien méritée ! Tous les travaux basiques de fixation et d'ajustement sont à présent effectués.

## 16 Encastrement du four et du réfrigérateur



16.0  
Insérez le four dans le caisson et branchez-le sur une prise dédiée.



16.1  
En vous reportant à la notice du fabricant et en utilisant les vis fournies avec le four, fixez-le dans le caisson.

**Astuce du pro**

**Veillez respecter impérativement les recommandations suivantes :**

1. Les branchements du four et de la plaque de cuisson ainsi que le raccordement au réseau d'eau et de gaz doivent être effectués exclusivement par une entreprise spécialisée.
2. La garantie du fabricant ne s'appliquerait plus sur les appareils électroménagers dont les câbles auraient été raccourcis.
3. Avant la mise en service de vos appareils électroménagers, lisez soigneusement le mode d'emploi qui les accompagne.



16.2  
Avant d'engager votre réfrigérateur dans le caisson, adaptez la façade de votre meuble. Faites ensuite glisser le réfrigérateur dans le caisson.



16.3  
Vérifiez l'alignement des rails de fixation avec le bord du caisson.



16.4  
En vous reportant à la notice de l'appareil, fixez-le en utilisant les vis fournies par le fabricant afin d'éviter tout basculement. Adaptez, dans un premier temps, les vis du haut.

**Astuce du pro**

Vous brancherez l'appareil après un délai de 24 heures.



16.5  
Placez maintenant les vis du bas.



16.6  
Utilisez les avant-trous indiqués pour fixer le taquet d'entraînement qui permettra de raccorder la porte du réfrigérateur à la façade du meuble.



16.7  
Introduisez l'accroche de la façade dans le taquet en respectant un écart de 16 mm minimum entre le bord de la façade et le taquet, ceci afin de garantir la bonne fermeture de porte du réfrigérateur.

**Astuce du pro**

Lors de la mise en place du taquet d'entraînement, reportez-vous aux indications connexes figurant dans la notice d'installation du fabricant.

## 17 Assemblage et installation des tiroirs intérieurs



17.0

Attention ! Veillez à ouvrir le carton contenant les éléments à plat. Avant l'assemblage, contrôlez le contenu en reprenant la liste des pièces individuelles accompagnant la notice d'installation, et ce afin de vérifier qu'il ne manque rien.



17.1

Assemblez le tiroir intérieur en vous reportant à la notice de cet élément.



17.2

Fixez les coulisses des tiroirs intérieurs aux flancs du caisson avec les vis fournies.



17.3

Posez le tiroir intérieur sur ses coulisses et poussez-le afin qu'il se place en position.



17.4

### Info +

Vous n'avez pas prévu de rangement adapté pour vos couverts ? Hygena propose des range-couverts convenant à toutes les dimensions de tiroirs. Plus d'infos sur cet accessoire en page 32, chap. 23.0.

## 18 Ajustement des façades



18.0

Adaptez les façades de vos meubles en clipsant les charnières.



18.1

Si vous aviez besoin de retirer les façades de vos meubles, il suffirait d'activer le levier ressort situé à l'extrémité de la bande.

### Astuce du pro

L'ajustement des façades ne doit se faire qu'après installation de toute la cuisine. C'est la seule manière de garantir un résultat satisfaisant.



18.2

La vis avant permet de déplacer la façade latéralement par rapport au caisson.



18.3

La vis arrière permet d'éloigner ou d'approcher la façade du caisson.



18.4

Les vis inférieures et supérieures de la plaque en croix permettent de déplacer la façade vers le haut ou vers le bas.



18.5

La barre transversale permet d'aligner verticalement la façade du tiroir. L'angle peut ainsi être compensé.



18.6

La vis avant en plastique permet de déplacer la façade latéralement par rapport au caisson.



18.7

La vis arrière permet de déplacer la façade vers le haut ou vers le bas.



18.8

La vis intermédiaire permet de débloquer les façades et de les retirer en cas de besoin.

### Astuce du pro

Une fois les façades de tiroirs ajustées, clipsez les caches (p6, chap 3.7, n°519) sur les côtés des tiroirs afin de masquer les zones de réglage.

## 19 Installation d'une FAÇADE de lave-vaisselle



**19.0** En plus de la façade, vous disposez de deux bouchons bois et d'un sachet de colle.



**19.2** Attention ! Les bouchons bois ont un sens. Le côté plat doit être au dessus. Les biseaux facilitent l'encastrement.



**19.4** Reprenez la notice du fabricant pour connaître les dimensions d'encastrement de votre lave-vaisselle. Reportez-les sur la façade.



**19.6** Suspendez la façade sur le dispositif d'accroche et positionnez-la de manière symétrique. Des baguettes de compensation, fournies avec le lave-vaisselle, vous permettent de compenser l'écart entre le bandeau du lave-vaisselle et la façade.



**19.1** Cette opération est délicate, prenez soin de poser la façade sur une surface plane.



**19.3** Enfoncez les bouchons bois jusqu'à ce qu'ils soient à niveau avec la façade. Essayez le surplus de colle qui pourrait ressortir. Laissez sécher la colle au moins 15 minutes avant de visser les attaches du lave-vaisselle.



**19.5** Fixez le dispositif d'accroche du lave-vaisselle avec les vis, l'ensemble étant fourni par le fabricant.



**19.7** Après réglage, la façade est fixée sur le lave-vaisselle conformément aux consignes du fabricant.

### Astuce du pro

Encollez abondamment les deux trous de charnières avant d'y enfoncer les bouchons bois.

### Astuce du pro

Utilisez un marteau de taille adaptée et vérifiez que la façade est bien à plat.

## 20 Installation d'une hotte aspirante / hotte cheminée



**20.0** Repérez le milieu de la plaque de cuisson et tracer un trait correspondant sur le mur de crédence.



**20.1** Utilisez un niveau pour prolonger ce trait discret jusqu'au plafond.



**20.2** Reportez-vous à la notice d'installation du fabricant pour déterminer la hauteur à laquelle suspendre la hotte.

### Astuce du pro

Lors de la fixation, tenez compte de la qualité du mur et suivez les consignes d'installation du fabricant.



**20.3** Posez à présent sur le mur le matériel de fixation livré avec la hotte.

### Astuce du pro

Attention ! Avant de percer le mur, vérifiez qu'il n'y a pas de câbles électriques dans la zone de perçage. Utilisez pour cela un détecteur de câbles que vous trouverez dans votre grande surface de bricolage.



**20.4** Après avoir posé les systèmes d'accroche, suspendez la hotte et fixez-la au mur.

### Astuce du pro

Assurez-vous que la hotte sera bien installée à niveau et fixez-la au mur avec les vis prévues. Vérifiez que la hauteur minimum entre le plan de travail et le bandeau de la hotte est bien respectée.



**20.5** Branchez la hotte. Posez la cheminée sur le corps de la hotte.



**20.6** Fixez la cheminée de la hotte avec la visserie fournie.



**20.7** Votre hotte est installée.

## 21 Installation des plinthes



**21.0**  
Détail du matériel de fixation de la plinthe (p6, chap 3.6, n°477).

### Astuce du pro

Lors de la pose de la plinthe, veillez à ce que la face décorative soit orientée vers l'extérieur. (Certaines de nos plinthes sont réversibles).



**21.1**  
Commencez par la plinthe retour. Plaquez-la contre le flanc du caisson et marquez la hauteur avec un crayon.



**21.2**  
Découpez la plinthe retour selon les dimensions repérées à l'étape précédente à l'aide d'une scie sauteuse ou circulaire.

### Info +

Lorsque vous sciez, veillez à ce qu'aucun objet ne se trouve sous le plateau de découpe !



**21.3**  
Posez la plinthe retour contre le mur et marquez les points centraux des pieds.



**21.4**  
Déterminez ensuite la hauteur de fixation des pinces de serrage à 10 cm du bord (côté joint).



**21.5**  
Fixez les butées de fixation des pinces de serrage (n°477) en utilisant les repères des fig. 21.3 et 21.4.




**21.6**  
Glissez les pinces de serrage (n°477) sur les butées de fixation.



**21.7**  
Faites glisser la jonction d'angle en plastique (p6, chap 3.6, angle de plinthe) et ajustez-la à la hauteur de la plinthe retour.



**21.8**  
Assurez-vous que la plinthe retour forme une surface plane.



**21.9**  
Après avoir mis en place les plinthes retours, prenez la dimension en longueur de la plinthe avant. Découpez la plinthe à la scie sauteuse afin de l'ajuster à la longueur du linéaire.



**21.10**  
Sur la longueur de la plinthe avant, placez un clip plastique (n°505) tous les mètres.



**21.11**  
Déclipsez les plinthes retour. Insérez la plinthe avant sous les meubles. Les clips plastiques (n°505) la maintiennent par compression. Une fois en place, repositionnez les plinthes retour en vous assurant que la plinthe avant s'insère dans les jonctions d'angle en plastique.

## 22 Pose des accessoires



**22.0**  
Utilisez un amortisseur de porte avec adaptateur pour chaque porte.



**22.1**  
Placez l'amortisseur de porte comme ci-dessus et utilisez les perçages existants pour le fixer à l'aide d'une visseuse.



**22.2**  
Cette photo vous montre comment clipser les amortisseurs. Le nombre nécessaire varie en fonction des dimensions et du poids des façades.



**22.3**  
Ci-dessus, la version montée de l'amortisseur de porte clipsé.



**22.4**  
Les boîtiers excentriques des caissons suspendus sont inesthétiques. Vous pouvez les masquer en utilisant les cache-excentriques simplement enfoncés et fournis avec le caisson.



**22.5**  
Les taquets (p6, chap 3.3, n°502) assurent le maintien des étagères.



**22.6**  
Ajustez les étagères en hauteur en fonction de vos besoins.



**22.7**  
Fixez les luminaires sous les meubles hauts. Suivez scrupuleusement les notices fournies avec ces luminaires.

### Info +

Prévoyez un nombre suffisant de sources d'éclairage dans l'espace de travail. Plus d'infos sur cet accessoire page 33, aux points 23.6 et 23.7.

## 23 Les accessoires Hygena

### Info +

Vous avez oublié de commander des accessoires ? Rassurez-vous, Hygena peut vous proposer des solutions esthétiques et adaptées même après l'installation de votre cuisine : parlez-en à votre vendeur-concepteur !



23.0

### Tiroirs à couverts

Nous vous conseillons d'installer au moins deux range-couverts : l'un pour les ustensiles de cuisine dans votre zone « préparation », l'autre pour le rangement des couverts dans la zone « rangement ».



23.1a



23.1b

### Tiroirs intérieurs

La hauteur de rangement est rarement utilisée de manière adéquate. Pour une optimisation maximale, Hygena propose des tiroirs intérieurs à sortie totale avec amortisseurs dans différentes largeurs (60, 80 et 100 cm).



23.2a



23.2b

### Des rangements bien pensés

Hygena propose de nombreuses solutions d'angles. Dans ce guide, nous avons choisi de vous présenter le Magic Corner car il est très facile à mettre en place même après l'installation complète de votre cuisine.



23.3a



23.3b


### Gestion des déchets

La cuisine toute neuve est prête mais la poubelle côtoie le coin repas. Épargnez-vous cette vision ! Hygena propose toute une gamme de dispositifs pratiques pour vos déchets. Que vous ayez besoin d'une poubelle mono-bac ou d'une poubelle multi-bacs pour vous permettre un tri écologique, Hygena vous donne le choix !

### Réglettes de fixation murale multi-supports

**Attention, ne négligez pas cette étape ! Adaptez le type de fixation à la nature de vos murs. Au besoin, rapprochez-vous de votre grande surface de bricolage habituelle.**

En fonction de la nature de vos murs, Hygena propose deux types de fixations murales pour suspendre vos meubles. Vous utiliserez soit un crochet à visser dans le mur qui est livré avec tous nos caissons, soit une réglette de fixation épaisse à fixer au mur.




23.4


### Système amortisseur de portes

La qualité jusqu'au moindre détail : le système amortisseur BLUMOTION permet de fermer les portes avec douceur et légèreté. Vous avez besoin d'un ou de deux amortisseurs par porte en fonction de son poids. Il se fixe tout simplement sur la charnière par « clip ».

Ajustez le nombre d'amortisseurs à la vitesse de fermeture de porte souhaitée. Pour certains meubles spécifiques, le système amortisseur BLUMOTION sera remplacé par les amortisseurs pistons BLUMOTION sur support plastique ou directement intégrés dans l'épaisseur du meuble.



23.5a



23.5c



23.5b

### Éclairage des plans de travail et lumières d'appoint

Pour concocter vos meilleures recettes, vous avez besoin de lumière !

Votre vendeur concepteur Hygena vous proposera toute une gamme d'éclairages esthétiques et puissants qui apporteront en plus une touche déco à votre pièce.



23.6a




23.6b



23.6c

### Étagères et crédences lumineuses

Les cuisines sont désormais de vraies pièces à vivre. Les étagères et crédences lumineuses créent une ambiance particulière et tendance en soulignant les différents éléments d'un éclairage indirect.



23.7a



23.7b

**Crédences murales et protection anti-projection**


Les crédences protègent vos murs tout en étant d'un entretien facile. Elles permettent également de compenser avantageusement un mur qui ne serait pas plat. Hygena vous propose un grand nombre de crédences notamment en inox que nous recommandons si vous installez une plaque gaz.




23.8

**Corniches et cache-lumière**

Les corniches et cache-lumière ne sont pas des accessoires. Ils permettent aussi de dissimuler les câbles électriques ou autres vis qui pourraient être visibles.



23.9a



23.9b



23.9c



23.9d



23.9e

**24 Plus qu'une simple cuisine ?**



Pour en savoir plus, découvrez l'étendue de la gamme de meubles de cuisine Hygena mais aussi toute notre collection salles de bains sur

[www.hygena.fr](http://www.hygena.fr)





Vax : GINSTAL



Siège Social  
Parc UNEXPO Épinette  
350, rue des Clauwiers  
BP 106 - 59471 SECLIN Cedex  
Tél. +33 (0)3 20 16 66 00  
Fax +33 (0)3 20 16 66 05